# **YAMAHA**



このたびはヤマハMIDIリモートキーボードKX1をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

KX1は、ヤマハ独自の最新デジタル技術を駆使してライブパフォーマンスにおけるプレイアビリティを徹底追求したものです。

キータッチの強弱によって音色・音量に微妙な変化をつけることができるタッチコントロール機能。2オクターブのオクターブチェンジが可能なトランスポーズ。さらに、サウンドのクイックチェンジを可能にする32プリセットボイス対応セレクターなど表現力を一段とひろげる豊富な機能。そして、使いやすいホイールタイプ採用のモジュレーションやポルタメントなどすぐれた操作性。

すぐれた表現力と操作性、そしてハイテック感覚のデザインの KX1 は、新時代のライブ用キーボードです。

KX1の性能をフルに発揮させると共に、長年支障なくお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明書をぜひお読みくださいますようお願いいたします。

#### ご注意 パワーオンは受信側を先に、KX1を後に/

KXIはパワーオン直後にコントロールパネルの設定状態をMIDIのイニシャルデータとして出力し、受信側のキーボードはこのデータを元にリモートコントロールされます。パワーオンの順序をKXIを先にして受信側を後にしますと、KXIのコントロールパネルの設定通りに受信側のキーボードが動作しないことがあります。例えば、KXIのポルタメントがオンになっていても受信側のキーボードではポルタメントがオンになっていても受信側のキーボードではポルタメント対果がかからないといったことがあります。この場合KXIのポルタメントスイッチを一度押し直しますと正しく動作するようになりますが、このようなことを最初から避けるために、受信側のキーボードをパワーオンにしMIDIケーブルを接続した後でKXIをパワーオンにしてください。

### ご使用の前に



#### 使用場所について

次のような場所でご使用になりますと、故障などの原因となりますのでご注意ください。

- ●窓際など直射日光の当たる場所や、暖房器具のそばなど 極端に暑い場所
- ●湿気やホコリの多い場所、温度の特に低い場所



#### 無理な力を加えない

スイッチ、ツマミ類に無理な力を加えることは避けてくだ さい。



#### 他の電気機器への影響について

KX1はデジタル回路を多用しているため、ごく近くでラジオやテレビなど他の電気機器を同時にご使用になりますと、 雑音や誤動作の原因となることがあります。ラジオやテレビなどの電気機器から充分離してご使用ください。



#### 外装のお手入れには

外装をベンジンやシンナー系の液体で拭いたり、近くでエアゾールダイプの殺虫剤を散布したりすることは避けてください。

お手入れは、必ず柔らかい布で乾拭きするようにしてくだ さい




#### 保証書の手続きを

お買い求めいただきました際、購入店で必ず保証書の手続きをおこなってください。保証書に販売店印がありませんと、保証期間中でも万一サービスの必要がある場合には実費をいただくことになりますので、充分ご注意くださいますようお願いいたします。



#### 保管してください

この取扱説明書をお読みになった後は、保証書とともに大切に保管してください。



ケーターが点灯し、電源が入ります。

#### **2**DC IN

別売のバッテリーパック (単1乾電池6本使用)で、KX1 に電源供給する場合に使用する端子です。

バッテリーパックをご使用になりますと、KX1内部の乾 電池を消耗させることなくご使用になれます。

#### **3**MIDI OUT

データーの送信用端子です。 付属のMIDIケーブルを接続してください。

#### **☆**KEYBOARD(鍵盤)

44鍵(F1~C5)、イニシャル/アフタータッチ付のキーボー

キータッチの強弱により、音色・音量に微妙な変化をつ けることができます。

#### **⑤**BANK・VOICE(音色セレクター)

プリセットボイス(受信側の機器にプリセットされている 音色)を選択するスイッチです。

BANKおよびVOICEのボタンをそれぞれ1つづつ押して、 データーナンバーを指示します。たとえばプリセットナ ンバー10を指示する場合はBANKを2、VOICEを2、プリ セットナンバー24を指示する場合はBANKを3、VOICE を8にセットします。

#### ⑥TRANSPOSE(トランスポーズ)

NORMALを基準として、音程をオクターブ上げ下げする ことができます。

#### **™**MONOPHONIC(モードスイッチ)

スイッチをON" \_\_\_ "にするとインジケーターが点灯し発 音モードがモノフォニックになります。またOFF<sup>\*</sup>■" にするとポリフォニックになります。

#### **③**BREATH CONT(ブレスコントロール)

別売のブレスコントローラー(BC1)を接続する端子です。 ブレスコントローラーを接続することにより、息の強弱 で効果のかかり具合を調節することができます。

#### **⑨**PORTAMENTO(ポルタメントホイール)


ポルタメント効果の変化時間をコントロールするホイー ルです。ホイールをL側にするほどゆるやかなポルタメ ント効果が得られます。

#### **(D**VOLUME (ボリューム)

音量をコントロールするホイールです。

#### **MMODULATION**(モジュレーションホイール)

受信側の機器であらかじめ設定した変調効果の深さをコ ントロールするホイールです。



#### **⑫**PITCH(ピッチベンド)

ピッチベンド用のリボンコントローラーです。 リボンの押さえ位置により、あらかじめ受信側の機器で 設定したレンジに従い、ピッチが移動します。リボンか ら指をはなすと、ピッチはもとにもどります。

#### (BSUSTAIN (サスティン)

スイッチを押している間、サスティン効果が得られます。

#### **®**PORTAMENTO(ポルタメントスイッチ)

ポルタメント効果をON/OFFするスイッチです。

#### ●コントロール不可能な機能について

受信側の機種によっては、KX1でリモートコントロールできない機能があります。例えば受信側にDX7を使用した場合VOLUMEのリモートコントロールはできますが、DX9を使用した場合はできません。また受信側に他社製品を使用した場合、送信フォーマットと受信フォーマットが異なるためリモートコントロールができないこともあります。

## 仕 様

**鍵盤………44鍵、F1~C5**イニシャル/アフタータッ

チ付

**音色スイッチ……BANK**(1~4)、VOICE(1~8)

コントロール用.....TRANSPOSE(OCT UP/N/OCT DOWN)

MONOPHONIC(ON/OFF), SUSTAIN

(ON/OFF), PORTAMENTO(ON/OFF)

リボンコントローラー ····PITCH BEND

ホイール·····MODULATION, VOLUME,

PORTAMENTO TIME

入出力端子······BREATH CONTROL, DC IN,

MIDI OUT

電源スイッチ……MIDIケーブルの接続時に有効

電源…………単3乾電池6本

バッテリーパック(単1乾電池6本)

電池寿命…………約7時間(アルカリ電池使用)

外装………キャンディトーンレッド、パールホワイト

寸法(W×H×D) ······1248.5×88×231mm

重量………6kg(電池を含む)

付属品……ストラップ、MIDIケーブル、

単3アルカリ電池6本

別売品……バッテリーパック、

ブレスコントローラーBC1


※外観および仕様は改良等のため予告なく変更することがあります。

## 電池の交換・ストラップの取付け

#### ■電池の交換

KX1には減電圧表示回路が内蔵されており、電池が消耗 するとコントロールパネルのVOICEインジケーターが


インジケーターが点滅したときは、すべて新しい電池と 取り換えてください。



- ①矢印方向にネジを回し、電池蓋をはずします。
- ②電池スナップをはずし、単3乾電池6本を⊕⊖を間違え のないように入れ換えます。
- ●乾電池の寿命は、連続使用で付属のアルカリ乾電池(LR 6:AM 3) の場合約7時間です。
- ●長時間乾電池をご使用にならない場合には、乾電池を本 体から抜いておいてください。

### ■ストラップの取付け

バッテリーパック(オプション)をご使用になる場合には、 バッテリーパックのスリット(切り込み)にも同時に通し てください。



※演奏の前に、ストラップが完全に取付けられていること を確認してください。

### サービスについて

本機の保証期間は、保証書によりご購入から1ヶ年です。(現金、ローン、月賦などによる区別はございません。) また保証は日本国内にてのみ有効といたします。

#### ●保証書

保証書をお受け取りのときは、お客さまのご住所、お名前、お買い上げ月日、販売店名などを必ずご確認ください。無記名の場合は無効になりますので、くれぐれもご注意ください。

#### ●保証書は大切にしましょう!

保証書は弊社が、本機をご購入いただいたお客さまに、ご購入の日から向う1ヵ年間の無償サービスをお約束申しあげるものですが、万一紛失なさいますと保証期間中であつても実費を頂戴させていただくことになります。万一の場合に備えて、いつでもご提示いただけますように充分ご配慮のうえで保管してください。また、保証期間が切れましてもお捨てにならないでください。後々のサービスに際しての機種の判別や、サービス依頼店の確認など便利にご利用いただけます。

#### ●保証期間中のサービス

保証期間中に万一故障が発生した場合、お買上げ店にご持 参頂きますと、技術者が修理・調整致します。この際必ず保 証書をご提示ください。保証書なき場合にはサービス料金を 頂だく場合もあります。又お買上げ店より遠方に移転される 場合は、事前にお買上げ店あるいは日本楽器電音サービスス テーションにご連絡ください。移転先におけるサービス担当 店をご紹介申し上げますと同時に、引続き保証期間中のサー ビスを責任をもって行なうよう手続き致します。

満1ヵ年の保証期間を過ぎますとサービスは有料となりますが、引き続き責任をもってサービスさせていただきます。 なお、補修用性能部品の保有期間は最低8年となっています。 そのほかご不明の点などございましたら、お客様ご相談窓

口までお問い合せください。

#### ■YAMAHA電気音響製品サービス拠点

■ 10000100 毫X自言表明 7	こへた点
お客様ご相談窓口	
あ各体 5 仲談 8 日 東京電音サービスセンター	〒101 東京都千代田区神田駿河台3-4(龍名館ビル4F)
来 从 电音 ゲー ヒスセンター	
東京ステレオサービスステーション	TEI. (03) 255—2241
果ぶステレオリーヒスステーション	〒101 東京都千代田区神田駿河台3 4(龍名館ビル4F)
***** **	TEL (03) 255 – 2241
東京電音サービスステーション	〒101 東京都千代田区神田駿河台3-4(龍名館ビル4F)
供送費を出 ビュュニ ここと	TEL (03) 255—2241
横浜電音サービスステーション	〒231 横浜市中区本町6-61-1
W 10 Th 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	TEL (045) 212 - 2223
新 潟電音 サービスステーション	〒950 新潟市万代I 4 8 (シルバーボールビルヤマハ新潟センター2F)
	(シルバーホールビルヤマバ新潟センター2F) TEL (0252) 43 4321
大阪電音サービスセンター	〒565 吹田市新芦屋下1 16(千里丘センター内)
人放電目サービスセンター	TEL (06) 877 - 5262
大阪ステレオサービスステーション	〒565 牧田市新芦屋下1-16(千里丘センター内)
八版スプレカリ こススプ フョン	TEL (06) 877-5262
大阪電音サービスステーション	,
八級電目リーにススノーション	〒565 吹田市新芦屋下1-16(千里丘センター内)
四国電音サービスステーション	TEL (06) 877 - 5262 〒760 高松市丸亀町 8・7
1.回場自り一にススケーション	
タナ尼西奈井 ピュレント	TEL (0878)51-7777・22-3045 〒460 名古屋市中区栄!丁目8 7
名古屋電音サービスセンター	TEL (052) 23 -2432
名古屋電音サービスステーション	〒460 名古屋市中区栄 丁目8-7
七日を見自り一とスペノーンヨン	TEL (052) 231 · 2432
浜松電音サービスステーション	〒430 浜松市東伊場2  4
供信 もりーピスステーション	1430 洪位の東洋場と 14 1 TEL (0534) 56 9211
九州電音サービスセンター	TEL (0534) 56 9211 〒812 福岡市博多区博多駅前2 11 4
ル州電台リーヒスセンター	(512 16四)円 中少区 中少駅削2 11 4 TEL (092) 472-2134
九州 電音 サービスステーション	〒812 福岡市博多区博多駅前2-II-4
White a CAA) - 232	TEL (092) 472 2134
広島電音サービスステーション	〒731 01 広島市安佐南区祇園町西原2205-3
(以前を目) にハハ) フョン	TEL (082) 874 3787
北海道電音サービスセンター	〒065 札幌市東区本町   条9丁目3番地
10.海道電台 デービスセンター	TEL (011) 781-3621
北海道電音サービスステーション	〒065 札幌市東区本町(条9丁目3番地
10,000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	TEL (011) 781 3621
仙台電音サービスセンター	〒983 仙台市卸町5丁目7
加口電目 ケーヒスセンター	
	,(加台卸商共同配送センター内)
仙台電音サービスステーション	TEL(0222)96-0249 〒983 仙台市卸町5丁目7
	[303 141 白 川 政内 3 月 日 7 (仙台卸商共同配送センター内)
	TEL (0222) 96 - 0249
	OEEE 1 30 0243

				TO 4							
	お預	יניו	Tr 17	堆	ᇿᇝ						
Ţ	京	4	音	Ħ	_	۲	ス	デ	ボ	〒171	東京都練馬区高野台2-3-10
											TEL (03) 904 - 4901
t	阪	₹	音	サ	-	۲	z	デ	ボ	〒565	吹田市新芦屋下I-16(千里丘センター内)
											TEL (06) 877-5262
名	古	层	電 i	6 #	۰ –	E	ス	デ	ボ	₹460	名古屋市中区栄1丁昌87
											TEL (052) 231 - 7896
ħ	M	4	音	Ħ	_	۲	ス	デ	ボ	〒812	福岡市博多区博多駅前2-11-4
											TEL (092) 472 2134
北	海	道	Œ i	8 1	٠ –	۲	ス	デ	ボ	〒065	札幌市東区本町1条9丁目3番地
											TEL (011) 781-3621
仙	台	Ŧ	音	Ħ	_	E	z	デ	ボ	₹983	仙台市卸町5丁目7
											(仙台卸商共問配送センター内)
											TEL (0222) 96-0249

本 社 営業技術課電音サービスセンター 〒430 浜松市中沢町10 I TEL(0534)65-1111

#### 日山梁器製造株式会社

本社・工場	〒430 浜松市中沢町10-1
	TEL. 0534(65)1111
東京支店	〒104 東京都中央区銀座7-11-3/矢島ビル6F
	TEL. 03(574) 8592
銀座店	〒104 東京都中央区銀座7-9-14
	TEL. 03(572)3131

			1 E.L. 03(072/3131
渋	谷	店	〒150 東京都渋谷区道玄坂2-10-7/新大宗ビル内
			TEL. 03(476)5441
池	袋	店	〒171 東京都豐島区南池袋1-24-2

	IEL. 03(981)52/1
池袋東ショップ	〒170 東京都豐島区東池袋1-30-1/
	ブランズウィックスポーツガーデング

			ノンノスフィンノスハ	111	J 7 P 3	
			TEL. 03(983)9914			
ゎ	$\overline{\mathbf{v}}$	71	〒180 武蔵野市吉祥寺本町1-1	0-1/61	なりやビル	ル内

ヤマハ	〒180 武蔵野巾合件守本町1-10-1/いなりやヒル内
吉祥寺センター	TEL. 0422(21)7182
444 )FS FE	二000 横浜主由区本町6 64 4

横	浜	店	〒220 横浜市中区本町6-61-1 TEL. 045(311)1201

			1 22. 0472(47)0010
新	澙	店	〒950 新潟市万代1-4-8/シルバーボウルビル
			TEL 0252(43)4311

	TEL. 06(251)1111
心斎橋店	〒542 大阪市南区心斎橋筋2-39

TEL. 06(211)8331 神 戸 店 〒651 神戸市中央区元町通2-7-3 TEL. 078(321)1191

高	松	店	〒760 高松市丸亀町8-7
			TEL. 0878(51)7777 · (22)3045
名:	ち屋さ	店	〒460 名古屋市中区錦1-18-28
			TEL. 052(201)5141
名	古屋	店	〒460 名古屋市中区錦1-18-28
			TEL. 052(201)5154
九	州支	店	〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4
			TEL. 092(472)2151
福	础	店	〒810 福岡市中央区天神1-11/福岡ビル内
			TEL. 092(721)7621
/]\	倉	店	〒802 北九州市小倉北区魚町1-1-1
			TEL. 093(531)4331
北	毎道す	店	〒064 札幌市中央区南十条西1丁目/ヤマハセンター
			TEL. 011(512)6111
札	幌	店	〒064 札幌市中央区南十条西1丁目/ヤマハセンター
			TEL. 011(512)6124
仙	台支	店	〒980 仙台市大町2-2-10
			TEL. 0222(22)6141
Ш	台	店	〒980 仙台市一番町2-6-5
			TEL. 0222(27) 8516
広	島支	店	〒730 広島市中区基町13-13/平和生命広島ビル内
			TEL. 082(221)4122
広		店	〒730 広島市中区紙屋町1-1-18
		_	TEL. 082(248)4511
浜	松支	店	〒430 浜松市鍛冶町321-6

TEL. 0534(54)4116 浜 松 店 〒430 浜松市鍛冶町321-6

TEL. 0534(54)4077

